



SKIPPER 5 MOISTURE METER





- SMM5 -

Per Perizie Marine



GUIDA RAPIDA

www.tramexmeters.com

FUNZIONAMENTO

- Premere  per ON/OFF.
- Premere  per selezionare la scala richiesta.
- Premere sulla superficie del materiale.
- Quando si usa l'app, posizionare e premere lo strumento sulla superficie, registrare la lettura, sollevare e ripetere su un altro punto.
- Le letture sono istantanee e visualizzate sul quadrante analogico.



- L'ultima scala usata viene memorizzata allo spegnimento e riproposta automaticamente alla nuova accensione.
- Hold: Premere il tasto  una volta. In modo HOLD il LED Hold lampeggia di continuo. Premere  di nuovo per sbloccare. (Se si spegne su Hold, lo Skipper 5 mantiene l'informazione fino alla riaccensione e alla nuova pressione del tasto hold per sbloccare)
- Premere HOLD/AUDIO in successione veloce per attivare o disattivare il segnale Audio.
- Spegnimento automatico dopo 5 min. per aumentare la durata delle batterie.

SCALE

- La scala superiore (5-30) indica il contenuto di umidità (MC%) nel legno quando usato su legno.



- La Scala inferiore (0-100) è una scala comparativa e può essere usata per rilevare e comparare le condizioni di umidità in materiali diversi dal legno.


DUPLICE PROFONDITA' DI PENETRAZIONE

- Profondità ridotta fino a $\frac{3}{8}$ " (10mm)
- Profondità massima fino a $1\frac{1}{4}$ " (30mm)

MATERIALI E SELEZIONE SCALE

- Lo Skipper 5 ha 3 gamme di sensibilità:
 - Hardwood (legno)
 - Shallow Depth (profondità ridotta)
 - G.R.P. (vetroresina)

BLUETOOTH

- Premere  per Bluetooth ON/OFF. Le misurazioni verranno inviate all' App Tramex sul vostro dispositivo mobile.

CALIBRAZIONE & GARANZIA

- Per ottenere una garanzia online: tramexmeters.com/register
- E' buona pratica effettuare calibrazioni annuali. Per controlli periodici si può acquistare una scatola di Calibrazione.

RICERCA GUASTI

- Tutti i LEDs lampeggiano all'accensione.
 - Batterie quasi scariche. Sostituire.
- Singolo LED lampeggiante e strumento bloccato.
 - Lo Skipper 5 è in modalità HOLD.
 - Premere HOLD per sbloccare.

GUIDA UTENTE ONLINE

Per accedere alla Guida Utente completa online usare il link <http://l.ead.me/bb30xw> oppure il codice QR:



App Gratuite per cellulare o tablet su:



LI-SMM5QSG-IT

